SOFAME
Route de Bonnétable
72190 Sargé-lès-Le Mans
Tél. : 02 43 76 50 00
Fax : 02 43 76 26 97

N01014-3

REGLO

x2

LE 27/01/2025





x2

x1

x1

VBA 4x15	TRLHC M8x10	TRLHC M6x16	D70 M10x20	60 X 30 M10 BOMBE
 x2	x4	x12	x4	 x4

HmM10	TH M6x40	H M6 FREIN	VIS AGGLO M6x20	RONDELLE 8-22
x4	x1	x1	x4	 x4

① D70 M10x20

x4

① HmM10

x4

1 x2



① TRLHC M6x16

x8



2



① TRLHC M8x10

x4

② RONDELLE 8-22

x4

3



4

① TH M6x40

x1

② H M6 FREIN

x1





5

① VBA 4x15

x2

② VIS AGGLO M6x20

x4





FR : Restez appuyé pour initialiser le poste
UK: Press and hold to initialise the workstation
DE: Zur Initialisierung des Arbeitsplatzes gedrückt halten
SP: Mantener pulsado para iniciar la partida
PT: Manter a pressão para iniciar o posto
NL: Ingedrukt houden voor de aanvangsinstelling van de werkpost
IT: Tenere premuto per inizializzare la postazione